

Stosowanie mocowań na przykładzie tunelu.



- 1** Kotwa Zykon FZA
- 2** Kotwa wbijana FZEA II
- 3** Kotwa sworzniowa FAZ II
- 4** kotwa do dużych obciążeń FH II
- 5** kotwa sworzniowa FBN II
- 6** kotwa gwoździowa FNA II
- 7** kotwa anchor FHB II
- 8** kotwa do obciążeń dynamicznych FHB dyn