

Stosowanie mocowań na przykładzie budynku



1 Okna: SXR, FFS, F-S, F-M

2 Osadzenie okien i drzwi:
Jednokomponentowa piana PU 1/500

3 Lekkie rury: S, SX, SXR

4 Przewody elektryczne: E-fix

5 Stopnie: TB

6 Bariery balkonowe: FAZ II, FHB II, FBN II

7 Lekkie podkonstrukcje fasadowe:

FUR, N, SXR

8 Sufity podwieszane: EA II, FNA II, SXR

9 Łączenie ścian wielowarstwowych: VBS 8

10 Montaż toalet: mocowania sanitarne

11 Windy: FHB dyn

12 Rurociągi: SaMontec



13 Sownice, podnośniki: FHB dyn

14 Ciężkie podkonstrukcje fasadowe:
FAZ II, FZA, FBN

15 Bramy rozwijane: FHB dyn

16 Kanały wentylacyjne:
EA II, FNA II, FIS V, FBN

17 Konsole, podpory: FZA, FAZ II, FH

18 Schody: FZA, FAZ II, FH, FBN

19 Rusztowania: S 14 ROE + GS

20 Zadaszenie: FHB II

21 Wklejanie pretów zbrojeniowych: FIS V